PIEDS A ROULETTES INOX ET PANIER

Pour OMRON 907/HBP-1320 – SPENGLER ES-60/4VS

HOLTEX+



Notice de montage

Réf DASTAND02

V1

Plaque et vis de montage pour Omron HBP-1320

Plaque avec vis de montage pour Omron 907, Spengler ES-60/4VS

Panier



Pieds à roulettes


A1 x 1 pcs





A4 x 1 pcs

A2 x 1 pcs





A5 x 1 pcs



A6 x 1 pcs



A10 x 1 pcs

Pour Omron HBP-1320 :



A3 x 1 pcs



2 vis TCHC
2,7x7,6mm



4 vis TBHC
3,7x10mm



4 vis TBHC
3,7x15,8mm



1 vis TBHC
5,8x18,7mm




1 écrou HU
12,6x6,7mm




6 vis TCHC
4,6x15,8mm

1ère étape :




Assurez-vous que la bague en plastique est positionnée sur le tube, et non dans le pieds

2ème étape :



3ème étape :



4ème étape :


Vissez le panier sur le pied

5ème étape :

Positionnez les visseries en fonction du type de moniteur choisi

OMRON HBP-1320
2 vis TCHC 4,6x15,8
2 vis TCHC 2,7x7,6

OMRON 907
2 vis TCHC 4,6x15,8



SPENGLER ES-60
2 vis TBHC 3,7x15,8

SPENGLER 4VS
4 vis TBHC 3,7x15,8